

Assemblage du cadre de montage



1 Placez les écrous coulissants dans le profilé.
À l'aide des boulons en acier inoxydable,
déplacez les écrous jusqu'au niveau du trou
visible sur les deux côtés du panneau, puis
retirez les boulons en acier inoxydable.



Unilatéral

2 Montez le panneau du tableau à l'aide
des boulons en acier inoxydable.



3 Si nécessaire, le panneau de signalisation
peut dépasser légèrement des montants
(pas obligatoire)



4 Vissez l'ancrage au sol à la bonne
hauteur.
- environ 300 mm sous
le niveau du sol



TrafficSupply BV
Lindenhof 7
8051 DD Hattem
+31 (0)38 79 200 70

